

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE TOITURES EN PANNEAU IMITATION TUILE ACIER

Une toiture en panneaux tuile acier doit être nettoyée au moins une fois par an.

Des dépôts éventuels peuvent conduire à une perte de couleur non uniforme (par suite d'une exposition aux UV inégale) et réduire la résistance à la corrosion des panneaux (la boue et la poussière retiennent l'humidité, ce qui endommage progressivement la surface en acier).

Les zones tâchées ou présentant des dépôts peuvent être nettoyés avec une brosse douce et de l'eau (température max. 60 ° C). Si nécessaire, il est autorisé d'ajouter un détergent doux (pH 6 ÷ 7, solution max. 10%).

Un jet d'eau à haute pression peut être utilisée à maximum 100 bar pour ne pas abîmer la toiture en panneaux tuile acier. Le jet d'eau ne doit pas être trop près de la surface à nettoyer (min. 30 cm) et ne doit pas être dirigé perpendiculairement à la surface.

À proximité des vis et des jonctions entre les panneaux le jet d'eau doit être orienté de telle sorte que l'eau ne pénètre pas en-dessous sous la pression.

Lors du nettoyage des anciennes toiture en panneaux tuile acier il faut être particulièrement prudent pour éviter d'endommager la couche décorative.

Le nettoyage des tôle imitation tuile doit toujours être fait de haut en bas et obligatoirement rincé à l'eau propre le plus tôt possible.

Lorsque le dépôt est tel qu'il ne peut être enlevé au jet haute pression (traces végétales anciennes, pollution chimique, etc...), des produits spécifiques peuvent être utilisés. Ces produits doivent obligatoirement être utilisés selon les instructions de leurs fabricants et être adaptés aux matériaux en acier avec un revêtement.

**NE PAS UTILISER : poudres abrasives, solvants, solutions contenant du chlore, agents aromatisants, agents contenant de l'ammoniac (chlorure d'ammonium NH<sub>4</sub>Cl).**